

# HENRY®

# 263 WeatherPro™

**The Professional's Formula For Success™ when installing carpet outdoors. Henry 263 WeatherPro™ is waterproof within two hours after installation, and can be used in wide temperature ranges.**

## Our best outdoor carpet adhesive!

### Waterproof

After 2 hours

### Excellent Initial Grab

Reduces edge curl

### No Open Time Required

For immediate installation

### Ample Working Time

For outdoor carpet installations

### Excellent Bond Integrity

For permanent installations

### Excellent Trowelability

Easy to use, easy to trowel



CARPET

V-NOTCH 1/8" D x 1/8" W x 1/16" A

70-80 sq. ft. (7-8 sq. yds.)/gal.

### HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

# HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000

Customer Service and Technical Information  
1-800-232-4832

Visit our Web site: [www.henry.com](http://www.henry.com)

### SUBSTRATES:

**HENRY 263 WeatherPro™ Outdoor Carpet Adhesive** will bond to all substrates listed below but specific installation recommendations for the flooring should come from the manufacturer:

- Concrete
- Asphalt paving and other clean, sound paving surfaces; not asphalt roofing
- Exterior or marine grade plywood decking which is sound and not subject to deterioration; not plank decking or treated wood
- Aluminum boat decks which are clean and roughened
- Fiberglass which has been roughened
- Substrates which have been painted, stained, or otherwise coated must be tested to assure compatibility with the adhesive

### INSTALLATION TIPS:

- This adhesive is for outdoor use only.
- 263 WeatherPro may be used in temperatures ranging from 45°F (4°C) to 100°F (38°C).
- Substrate must be smooth, sound, dry, clean, and free of excessive moisture and/or alkali. Remove dirt, wax, polish, paint, and all other foreign matter which may interfere with a good bond, including curing agents and sealers.
- Stir any liquid on the surface into the adhesive and full spread using the recommended trowel notching. Recommended trowel sizes are guidelines only, and are minimum requirements. Rough, porous concrete or asphalt paving and heavily textured carpet backings may require deeper notches. A 100% transfer of adhesive into the carpet backing, while maintaining full coverage of the substrate, must be obtained.
- Install carpet immediately into wet adhesive. Do not let adhesive skin over.
- Cut, fit, and reposition within 30 minutes. Working time will vary based on job conditions, substrate, temperature, and humidity.
- Lift a newly laid area occasionally to make sure adhesive is transferring fully to the back.
- Smooth the bonded area with firm pressure using a 2-foot length of carpet tube. You must use a light roller for polypropylene-backed carpets.
- Cut and seal all seams as recommended by the carpet manufacturer.
- Seams in rubber-backed goods may peak slightly after fitting, and small bubbles may appear in the field. These come from temporary swelling of the rubber back and will stay down when the adhesive starts to set.
- Clean adhesive residue from the surface using a clean, white cloth dampened with mineral spirits carefully following warnings on container.

**Note:** Henry 263 is not recommended for vinyl-backed or urethane-backed carpet.

# HENRY®

# 263 WeatherPro<sup>MC</sup>

**La formule du succès du professionnel<sup>MC</sup> quand il s'agit d'installer des tapis extérieurs. L'adhésif WeatherPro 263 de HENRY est étanche à l'eau en moins de 2 heures après l'installation et peut être utilisé dans de vastes gammes de températures.**

## Notre meilleur adhésif pour tapis extérieurs!

### Étanche à l'eau

Après 2 heures

### Excellente prise initiale

Réduit le recourbement des bords

### Aucun temps

### d'ouverture requis

Pour installation immédiate

### Temps d'emploi prolongé

Pour installation de tapis extérieurs

### Excellente intégrité d'adhérence

Pour des installations permanentes

### Excellent lissage à la truelle

Facile à utiliser, facile à lisser à la truelle



TAPIS  
ENTAILLES EN V 1/8" P x 1/8" L x 1/16" A  
70-80 pi<sup>2</sup> (7-8 v<sup>2</sup>)/gal.

### Engagement de HENRY

HENRY s'engage à vous aider à obtenir les meilleurs résultats lors de l'installation professionnelle de revêtements de sol. 70 années d'expérience combinées à nos relations avec les principaux fabricants de résilients, de bois et de tapis nous permettent de nous assurer que vous recevez les produits et le soutien dont vous avez besoin pour compléter les travaux avec succès et d'une façon rentable.

# HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001  
(724)203-5000

Service à la clientèle : 1-800-232-4832  
Consultez notre site web : [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

### SUBSTRATES:

#### L'adhésif pour tapis extérieur WeatherPro 263 de

HENRY adhère à tous les supports énumérés ci-dessous mais des recommandations spécifiques d'installation doivent être fournies par le fabricant du revêtement de sol.

- Béton
- Pavage d'asphalte et autres surfaces de pavage propres et saines; pas de bardeaux d'asphalte.
- Platelage en contreplaqué de catégorie extérieure ou marine qui est sain et non sujet à la détérioration; pas de platelage en planches ou en bois traité.
- Ponts en aluminium pour bateaux, propres et rendus rugueux.
- Fibres de verre rendues rugueuses.
- Les supports qui ont été peints, tachés, ou autrement recouverts doivent être testés pour en vérifier la compatibilité avec l'adhésif.

### INSTALLATION TIPS:

- Adhésif pour usage extérieur seulement.
- L'adhésif WeatherPro 263 peut être utilisé si les températures se situent entre 45°F (4°C) et 100°F (38°C).
- Les supports doivent être lisses, sains, secs, propres et exempts d'humidité excessive et/ou d'alcalis. Débarrasser la surface de la poussière, de la cire, du poli, de la peinture et de tout corps étranger qui pourrait nuire à une bonne adhérence, comme les agents de cure et les scellants.
- Incorporer tout liquide se trouvant à la surface de l'adhésif et étendre l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée. Les tailles de truelles sont fournies à titre de guide seulement et constituent des exigences minimales. Du béton rugueux, poreux et des endos de tapis très texturés pourraient nécessiter des entailles plus profondes. Il faut obtenir un transfert complet (100%) de l'adhésif sur l'endos du tapis tout en assurant une couverture complète du support.
- Installer le tapis immédiatement dans l'adhésif humide. Ne pas laisser l'adhésif faire de peau.
- Couper, ajuster et repositionner dans les 30 minutes. Le temps d'emploi variera en fonction des conditions de chantier, du support, de la température et de l'humidité.
- Soulever un coin du tapis nouvellement posé de temps à autre pour s'assurer que l'adhésif se transfère complètement au tapis.
- Lisser la surface revêtue en appliquant une pression faible au moyen d'un tube pour tapis de 2 pieds de longueur. Vous devez utiliser un rouleau léger pour les tapis à endos de polypropylène.
- Découper et sceller les joints selon les recommandations du fabricant de tapis.
- Les joints dans les produits de revêtements en caoutchouc peuvent se soulever légèrement après l'ajustement, et de petites bulles peuvent apparaître sur la surface. Cela provient du gonflement temporaire de l'endos de caoutchouc; tout reviendra à la normale lorsque l'adhésif commencera à faire prise.
- Enlever les résidus d'adhésif au moyen d'un chiffon blanc, propre, imbibé d'essences minérales en respectant à la lettre les avertissements sur le contenant.

**Note:** L'adhésif 263 de HENRY n'est pas recommandé pour les tapis à endos de vinyle ou d'uréthane.