



**530**  
TilePro™

## Adhesivo Rápido para Baldosas

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES para la instalación de baldosa de compuesto de vinilo (VCT) y baldosa asfáltica.

### UTILIZACIONES:

- SOLAMENTE PARA USO CON:  
Baldosa de compuesto de vinilo (VCT) y baldosa asfáltica.
- SE ADHIERE A: Concreto, residuos de adhesivos asfálticos, contrapisos, substratos de madera, terrazo, y pisos flexibles existentes en todos los niveles según las recomendaciones del fabricante del recubrimiento de piso.

### DATOS TÉCNICOS:

- Base: Agua / resina de goma
- Color: Café Claro
- Color de los Marcadores: Amarillo ("Saturn Yellow")
- Tiempo de Secado: 30-90 minutos (dependiendo del substrato)
- Tiempo de Utilización: 24 horas  
NOTA: El tiempo de utilización varía con las condiciones de la obra, del substrato, de temperatura y de humedad.
- Unidades Disponibles: 4 Galones (15 l)
- Embalaje para Transporte: 4 Galones: 1 cubo
- Peso por Galón: 3,6 kg (8,0 lb)
- Unidades por Tarima: 4 Galones: 48 cubos
- Vida Útil: Un año sin abrir
- Estabilidad contra Congelamiento: Hasta -12°C (10°F) – Evítense bajas temperaturas o ciclos múltiples de congelar / deshelar.
- Llanas / Rendimiento:



BALDOSA DE 3 MM (1/8")  
1/32"D x 1/16"W x 5/64"A / 0,8 mm x 1,6 mm x 2,0 mm  
32-37 m<sup>2</sup> (350-400 ft.<sup>2</sup>)/galón

### INSTALACIÓN:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del recubrimiento de piso. Acondicione la zona en la que se realizará la instalación, el adhesivo y el recubrimiento a una temperatura de 18°C (65°F) o superior durante 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores. El sustrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de humedad y álcali excesivos. Elimine cualquier contaminante, incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extraña que pueda obstaculizar la formación de una buena adhesión, tal como agentes de curado y de sellado. Los resultados de las pruebas de humedad no deben exceder 2,27 kg / 93 m<sup>2</sup> / 24 horas (5 lb / 1000 pies cuadrados / 24 horas). Residuos de adhesivos asfálticos existentes deben estar bien alisados, sin espinazos ni charcos.

- Mezcle el líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo con el adhesivo.
- Distribuya el adhesivo utilizando la llana recomendada.
- Permita que el adhesivo seque hasta sentirse seco al tacto (pegajoso, pero sin transferencia a los dedos), 30-90 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo de secado adecuado, instale el piso. Dentro de 24 horas, corte, encaje y coloque el recubrimiento según las recomendaciones del fabricante del mismo.
- Pase un rodillo de 45 kg (100 lb) si recomendado por el fabricante del recubrimiento.
- No lave ni lije el piso durante 5 días después de la instalación.

GARANTÍA: Consúltese su documento de garantía.

PRECAUCIÓN: Lea la etiqueta cuidadosamente y siga todas las precauciones y advertencias escritas en ella. Vea los datos de materiales y seguridad (MSDS) para información adicional sobre los productos.

LIMPIEZA: Adhesivo húmedo: Trapo blanco y limpio mojado con agua y jabón.  
Adhesivo seco: Trapo blanco y limpio mojado con aguarrás mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias en el recipiente.

INFORMACIÓN DEL UPC: 4 Galones: 0-42369-21371-4

(2003-06-02)

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, Pensilvana 15001 EE.UU.  
Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 (EE.UU.) / +1-724-203-8000  
Visite nuestro Website: [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

**LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™**