



663

Outdoor Carpet Adhesive

The Professional's Formula For Success when installing indoor/outdoor carpeting.

Our best latex adhesive for exterior installations of indoor/outdoor carpet

Water-Resistant

After 5 days

Strong Initial Grab

Helps reduce edge curl

No Open Time Required

For immediate installation

Long Working Time

For large installations

Excellent Bond Integrity

For permanent installations

Excellent Trowelability

Easy to use, easy to trowel



CARPET
V-NOTCH 1/8" D x 1/8" W x 1/16" A
80-90 sq. ft. (8-10 sq. yds./gal.)

SUBSTRATES:

HENRY 663 Indoor/Outdoor Carpet Adhesive will bond to all substrates listed below but specific installation recommendations for the flooring should come from the manufacturer:

- Concrete
- Asphalt paving and other clean, sound paving surfaces; not asphalt roofing
- Exterior or marine grade plywood decking which is sound and not subject to deterioration; not plank decking or treated wood
- Aluminum boat decks which are clean and roughened
- Fiberglass which has been roughened
- Substrates which have been painted, stained, or otherwise coated must be tested to assure compatibility with the adhesive

INSTALLATION TIPS:

- Temperatures should be 65°F (18°C) or above in areas where adhesive is to be used.
- Substrate must be smooth, sound, dry, clean, and free of excessive moisture and/or alkali. Remove dirt, wax, polish, paint, and all other foreign matter which may interfere with a good bond, including curing agents and sealers.
- Stir any liquid on the surface into the adhesive and full spread using the recommended trowel notching. Recommended trowel sizes are guidelines only, and are minimum requirements. Rough, porous concrete or asphalt paving and heavily textured carpet backings may require deeper notches. A 100% transfer of adhesive into the carpet backing, while maintaining full coverage of the substrate, must be obtained.
- Install carpet immediately into wet adhesive. Do not let adhesive skin over.
- Cut, fit, and reposition within 70 minutes. Working time will vary based on job conditions, substrate, temperature, and humidity.
- Roll carpet in both directions using the roller recommended by the carpet manufacturer (normally 75-100 pounds). Stiff carpet should be rerolled in 2 hours.
- Clean adhesive residue from the surface using a clean, white cloth dampened with soapy water. Use mineral spirits for dried adhesive residue carefully following warnings on container.
- Adhesive is water resistant after five days. Protect from water for five days after installation.

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.



The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
Customer Service and Technical Information
1-800-232-4832
Visit our Web site: www.henry.com

HENRY®

663

Adhésif pour tapis extérieurs

La formule du succès du professionnel^{MC} quand il s'agit d'installer des tapis intérieurs/extérieurs

Notre meilleur adhésif au latex pour installations extérieures de tapis intérieurs/extérieurs.

Résistant à l'eau

Après 5 jours

Bonne prise initiale

Réduit le recourbement des bords

Aucun temps d'ouverture requis

Pour installation immédiate

Temps d'emploi prolongé

Pour les grandes installations

Excellente intégrité d'adhérence

Pour des installations permanentes

Excellent lissage à la truelle

Facile à utiliser, facile à lisser à la truelle



TAPIS
ENTAILLES EN V 1/8" P x 1/8" L x 1/16" A
80-90 pi² (8-10 v³)/gal.

Engagement de HENRY

HENRY s'engage à vous aider à obtenir les meilleurs résultats lors de l'installation professionnelle de revêtements de sol. 70 années d'expérience combinées à nos relations avec les principaux fabricants de résilients, de bois et de tapis nous permettent de nous assurer que vous receviez les produits et le soutien dont vous avez besoin pour compléter les travaux avec succès et d'une façon rentable.

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724)203-5000

Service à la clientèle : 1-800-232-4832
Consultez notre site web : www.wwhenry.com

SUBSTRATES:

L'adhésif pour tapis extérieurs 663 de HENRY adhèrera à tous les supports énumérés ci-dessous mais des recommandations spécifiques d'installation doivent être fournies par le fabricant du revêtement de sol

- Béton
- Pavage d'asphalte et autres surfaces de pavage propres et saines; pas de bardeaux d'asphalte.
- Pavage d'asphalte et autres surfaces de pavage propres et saines; pas de bardeaux d'asphalte.
- Ponts en aluminium pour bateaux, propres et rendus rugueux.
- Fibre de verre rendue rugueuse.
- Les supports qui ont été peints, tachés, ou autrement recouverts doivent être testés pour en vérifier la compatibilité avec l'adhésif.

TRUCS D'INSTALLATION :

- Les températures doivent être de 65°F (18°C) ou plus dans les aires où l'adhésif doit être utilisé.
- Les supports doivent être, lisses, sains, secs, propres et exempts d'humidité excessive et/ou d'alcalis. Débarrasser la surface de la poussière, de la cire, du poli, de la peinture et de tout corps étranger qui pourrait nuire à une bonne adhérence, comme les agents de cure et les scellants.
- Incorporer tout liquide se trouvant à la surface de l'adhésif et étendre l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée. Les tailles de truelles sont fournies à titre de guide seulement et constituent des exigences minimales. Du béton rugueux, poreux et des endos de tapis très texturés pourraient nécessiter des entailles plus profondes. Il faut obtenir un transfert complet (100%) de l'adhésif sur l'endos du tapis tout en assurant une couverture complète du support.
- Installer le tapis immédiatement dans l'adhésif humide. Ne pas laisser l'adhésif faire de peau.
- Couper, ajuster et repositionner dans les 70 minutes. Le temps d'emploi variera en fonction des conditions de chantier, le support, la température et l'humidité.
- Passer le rouleau recommandé (en général 75 à 100 lb) dans les deux sens en utilisant le rouleau recommandé par le fabricant de tapis. Il faut passer de nouveau un rouleau 2 heures plus tard sur les tapis rigides.
- Enlever les résidus d'adhésif humide au moyen d'un chiffon blanc, propre, imbibé d'eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour les résidus d'adhésifs secs en respectant à la lettre les avertissements sur le contenant.
- L'adhésif est résistant à l'eau après 5 jours. Protéger contre l'eau pendant 5 jours après l'installation.

Note : L'adhésif 663 de HENRY n'est pas recommandé pour les tapis à endos d'uréthane.