

# HENRY®

The Professional's Formula For Success™

# 555 LevelPro<sup>MC</sup>

## Sous-couche autonivelante

---

**Utilisé pour lisser et aplanir les surfaces intérieures avant la pose de revêtements de sol. En raison de ses caractéristiques uniques de nivellement et de séchage, le produit HENRY 555 LevelPro permet de poser un revêtement de sol en seulement 6 heures pour les carreaux de céramique et en 16 heures pour tous les autres revêtements de sol.**

---

- Il suffit de mélanger, de verser et d'étaler
- Circulation piétonne en aussi peu que deux heures
- Utilisation sur toutes les surfaces courantes
- À base de ciment Portland
- Conçu pour être utilisé avec les systèmes de revêtement de sol à coller et sans colle actuels
- Utilisé dans le monde entier depuis plus de 30 ans
- Étanche



---

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
1-800-232-4832  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

# HENRY 555<sup>MC</sup>

## Sous-couche autonivelante

**Sous-couche autonivelante HENRY 555 LevelPro<sup>MC</sup> conçue pour être utilisée avec les systèmes de revêtement de sol collés et sans colle actuels. Il suffit de mélanger, de verser et d'étaler.**

Le produit HENRY 555 LevelPro est une sous-couche autonivelante à base de ciment Portland expressément formulée, utilisée pour lisser et aplanir les surfaces intérieures avant la pose de revêtements de sol. En raison de ses caractéristiques uniques de nivellement et de séchage, le produit HENRY 555 LevelPro permet de poser un revêtement de sol en seulement 6 heures pour les carreaux de céramique et en 16 heures pour tous les autres revêtements de sol. POUR LES DIRECTIVES D'INSTALLATION COMPLÈTES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA BROCHURE DU SYSTÈME D'INSTALLATION DU PRODUIT HENRY 555 LEVELPRO. Pour obtenir une copie, veuillez consulter l'adresse [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com) ou composer le 1 800 232-4832.

### Utiliser pour

Lissage des sols intérieurs sur du béton correctement préparé (vieux ou neuf), du bois, du terrazzo, du carrelage en céramique et des résidus d'adhésif sur du béton.

### Pour ce projet, vous aurez besoin de ce qui suit :

- Apprêt pour sous-couche HENRY 554;
- Seau gradué;
- Seau de 18,92 l (5 gallons) pour mélanger;
- Lame de mélange;
- Perceuse robuste de 1,27 cm (1/2 po);
- Épandeur ou râteau calibré;
- Lissoir ou truelle plate;
- Chaussures de sport à crampons en plastique.

### Préparation et application de l'apprêt

**PRÉPARATION DES SURFACES :** Tous les faux planchers ou surfaces doivent être solides et stables, parfaitement propres et exempts d'huile, de cire, de graisse, d'asphalte\*, de goudron, de peinture, de composés de ragréage et de produits de durcissement, et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. Les contaminants doivent être éliminés par des moyens mécaniques tels que le broyage ou une méthode semblable. NE PAS UTILISER D'ACIDE NI DE SOLVANTS.

Tous les faux planchers doivent être parfaitement secs et à une température minimale de 10 °C (50 °F). \* Voir la section Adhésif sur béton pour OBTENIR les instructions relatives à l'adhésif coupé.

#### BÉTON :

Le béton, le terrazzo cimentaire et le béton poli doivent être stables, solides et apprêtés avec l'apprêt pour sous-couche HENRY 554 LevelPro dilué à parts égales avec de l'eau. Si l'apprêt semble sécher extrêmement rapidement (en moins de dix minutes), cela peut indiquer que votre béton est extrêmement absorbant. Dans ce cas, utilisez une dilution de trois volumes d'eau pour un volume d'apprêt. Laissez sécher complètement

(une à trois heures) et appliquez une deuxième couche d'apprêt dilué à parts égales. Laissez la deuxième couche sécher complètement (min. 3 heures, max. 24 heures).

#### BOIS :

Le faux plancher en bois doit être un contreplaqué pour extérieur classé APA Type 1 à rainures et languettes de 19 mm (3/4 po) au minimum; ou un équivalent OSB approuvé, ou un revêtement de sol en bois dur, fixé mécaniquement. Le faux plancher doit être solide et bien fixé pour offrir une base rigide. Toute planche qui bouge doit être reclouée. La surface du bois doit être poncée jusqu'à ce qu'elle soit nue, propre et exempte d'huile, de graisse, de cire, de saleté, de produits d'étanchéité, de revêtements ou de tout autre contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. N'utilisez pas de solvants, de décapants ou d'agents nettoyants. Aspirez toute la poussière et les débris. Les joints ouverts doivent être remplis avec la sous-couche universelle HENRY 547 UNIPRO.

#### APPLICATION DE L'APPRÊT :

Appliquez l'apprêt pour sous-couche HENRY 554 LevelPro non dilué sur la surface en bois et laissez sécher l'apprêt toute la nuit (min. 12 heures, max. 24 heures). Après avoir appliqué l'apprêt pour sous-couche HENRY 554 LevelPro, posez un treillis métallique (« bacula ») galvanisé à mailles losangées expansées (3,2 ou 3,4) sur le faux plancher, en l'agrafant tous les 15,24 cm (6 po) environ pour éviter que le treillis ne « flotte ». Superposez les lattes adjacentes d'environ 2,54 cm (1 po).

#### Adhésif sur le béton :

Le produit HENRY 555 LevelPro peut être utilisé pour lisser les adhésifs bituminés et autres adhésifs non solubles dans l'eau. En utilisant la méthode de grattage à l'eau recommandée par le Resilient Floor Coverings Institute ([www.rfci.com](http://www.rfci.com)), grattez à l'eau l'adhésif existant jusqu'à l'obtention d'une fine couche qui semble n'être qu'une tache. Appliquez l'apprêt pour sous-couche HENRY 554 LevelPro non dilué et laissez sécher l'apprêt toute la nuit (min. 16 heures, max. 24 heures).

#### Carreaux de céramique :

Les carreaux de céramique doivent être rendus rugueux mécaniquement afin d'éliminer le vernis, puis apprêtés à l'aide de l'apprêt pour sous-couche HENRY 554 LevelPro. Pour tous les autres types de carreaux de céramique, veuillez communiquer avec le service technique de Henry. Laissez sécher l'apprêt pendant une nuit (min. 12 heures, max. 24 heures).

#### MÉLANGE :

Ajoutez UN sac de 18 kg (40 lb) à 5 litres d'eau. D'abord, versez l'eau dans le récipient de mélange, puis ajoutez le sac de 18 kg (40 lb) du produit HENRY 555 LevelPro tout en mélangeant à l'aide d'une lame de mélange fixée à une perceuse robuste de 1,27 cm (1/2 po) (minimum 650 tr/min). Mélangez soigneusement pendant deux minutes pour obtenir un mélange sans grumeaux. NE PAS AJOUTER TROP D'EAU! Une mousse jaunâtre indique un arrosage excessif.

#### APPLICATION :

Le produit HENRY 555 LevelPro a un temps d'écoulement de dix minutes à 21 °C (70 °F). Versez le produit HENRY 555 LevelPro mélangé sur le support et étalez-le à l'aide d'une spatule calibrée (ou d'une truelle plate pour les petites surfaces). La sous-couche doit être posée avec une épaisseur minimale de 3,18 mm (1/8 po) au-dessus des points les plus élevés du faux plancher afin d'obtenir des caractéristiques de lissage optimales. Le produit HENRY 555 LevelPro peut être posé jusqu'à 3,81 cm (1 1/2 po) sur de grandes surfaces à l'état pur, et jusqu'à 12,70 cm (5 po) avec l'ajout d'un granulat approprié.

Le matériau mixte peut être biseauté pour s'harmoniser avec l'élévation existante. Lissez immédiatement le matériau à l'aide d'un lissoir (ou d'une truelle plate pour les petites surfaces).

Pour les zones dont l'épaisseur est supérieure à 3,81 cm (1 1/2 po), mélangez le produit HENRY 555 LevelPro avec du gravier fin lavé et bien calibré de 3 mm à 9,5 mm (1/8 po à 3/8 po). Veuillez noter que la taille du granulat ne doit pas dépasser le tiers de la profondeur du versage. D'abord, mélangez le produit HENRY 555 LevelPro avec de l'eau, puis ajoutez un volume de granulat, en mélangeant jusqu'à ce que le granulat soit complètement recouvert. N'utilisez pas de sable. Si le granulat est humide, réduisez la quantité d'eau pour éviter un arrosage excessif.

L'ajout de granulats diminuera la maniabilité du produit et pourra rendre nécessaire l'application d'une couche à l'état pur pour obtenir une surface lisse. Laissez sécher la première couche pendant 12 à 16 heures, puis apprêtez cette couche avec le produit HENRY 564 mélangé à parts égales avec de l'eau. Laissez sécher l'apprêt (min. 3 heures, max. 24 heures) avant d'appliquer la couche de finition HENRY 555 LevelPro.

Travaillez de manière continue pendant l'entièreté de la pose du produit autonivelant. Vous pouvez marcher sur le produit HENRY 555 LevelPro après deux à trois heures (à 21 °C/70 °F) et vous pouvez effectuer la pose du revêtement de sol en seulement 6 heures pour les carreaux de céramique et en 16 heures pour tous les autres revêtements de sol.

**Remarque :** Le port de chaussures à crampons en plastique permet d'éviter de laisser des traces dans le produit HENRY 555 LevelPro lors de l'installation et du lissage de grandes surfaces.

## Couverture

- 39,948 cm<sup>2</sup> (43 pi<sup>2</sup>) à 3,18 mm (1/8 po) d'épaisseur

## Nettoyage

Nettoyez tous les outils à l'eau avant que le matériau ne durcisse.

**NE PAS VERSER LES MATÉRIAUX INUTILISÉS DANS UN DRAIN**

## Garantie

Pour obtenir tous les détails sur la garantie, communiquez avec votre courtier ou notre centre de service à la clientèle au 1 800 232-4832. Nous garantissons que le produit HENRY 555 LevelPro ne se désagrègera pas et ne perdra pas sa force de cohésion en raison d'un défaut de fabrication ou de formulation pendant un an à compter de la date d'achat, sous réserve de certaines exclusions et limitations énoncées dans la garantie, si le produit est utilisé aux fins indiquées et appliqué conformément aux présentes directives..

Fabriqué aux États-Unis  
L'Entreprise W.W. Henry, Aliquippa, PA 15001  
724-203-8000 Service technique et renseignements techniques  
1 800 232-4832 [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)  
© 2025 L'Entreprise W.W. Henry, L.P. Tous droits réservés.  
2025-05-15

---

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
1-800-232-4832  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)