

HENRY®

The Professional's Formula For Success™

377

Adhesivo para amortiguadores de alfombras

Para todo tipo de amortiguadores de alfombras residenciales, incluidos yute, pelo, goma, uretano o readhesión sobre una variedad de sustratos.

- Olor suave
- Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- No contiene sustancias peligrosas declarables (según la norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA)
- No inflamable
- No organic solvents

Tamaños disponibles:

1 galón (3,78 litros)

Rendimiento

De 500 a 600 pies lineales
(de 152 a 182 metros lineales) por paquete
en cordones de 1/8" (3,2 mm)



GREENLINE
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000 (Phone)
1-800-232-4832 (Phone)
(724) 203-5001 (Fax)
www.wwhenry.com

HENRY® 377

Adhesivo para amortiguadores de alfombras

Descripción

Un adhesivo de alta calidad para instalar todo tipo de amortiguadores de alfombras residenciales, incluidos yute, pelo, goma, uretano o readhesión.

Uso

Todo tipo de amortiguadores de alfombras residenciales, incluidos yute, goma, uretano o readhesión.

Se adhiere a

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados.

- **Sustratos porosos:** concreto, bases cementosas bien adheridas, bases de madera contrachapada de acuerdo con la calificación de la A.P.A. (Asociación Norteamericana de Madera Contrachapada) (sin tratar) y contrapisos con calefacción radiante, donde la temperatura no supere los 85°F (29,4°C) en todos los niveles. También se puede aplicar sobre bases de yeso correctamente imprimadas y bien adheridas (únicamente sobre rasante).
- **Sustratos no porosos:** pisos flexibles existentes en todos los niveles según lo recomendado por el fabricante del amortiguador de alfombra. Recuerde que todos los sustratos deben estar firmes, sólidos y bien adheridos.

Preparación

- Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso.
- Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y el piso en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos 48 horas antes, durante y después de la instalación.
- El sustrato debe ser firme, liso y plano según las recomendaciones del fabricante del piso. Asegúrese de que el sustrato sea firme y esté bien sujeto para que sea una base rígida sin flexibilidad indebida. Todas las maderas sueltas se deben volver a fijar con clavos para crear una superficie firme. Los parches y/o los materiales de nivelación deben tener una resistencia mínima a la compresión de 3000 psi.
- El sustrato debe estar limpio, seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión. Tenga en cuenta que, al retirar el piso existente, todo material con contenido de amianto se debe manipular y desechar de conformidad con todas las reglamentaciones federales, estatales y locales vigentes.

Instalación

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del amortiguador de alfombra. Abra la tapa levadiza. Aplique el adhesivo dejando unas 3 o 4 pulgadas (unos 7 o 10 cm) de distancia entre una pared y otra, y formando un patrón entrecruzado. Luego, aplique más adhesivo debajo de todas las uniones del amortiguador y en forma paralela a estas uniones. Si aplica una leve presión con la mano en el lateral del recipiente, podrá controlar mejor el flujo de material. El adhesivo se debe esparcir de modo que quede una película pareja; para esto, puede ayudarse con un retazo de alfombra. Deje secar el adhesivo sin cubrir durante 1 o 2 minutos, y coloque inmediatamente el amortiguador.

Asegúrese de que el amortiguador se adhiera al adhesivo, procurando aplicar presión en las uniones.

Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de no dañar la superficie que se está limpiando.

Garantía

La mejor garantía limitada de HENRY por 10 años. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

Notas

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
- Conserve el adhesivo a una temperatura de 40°F a 90°F (de 4°C a 32°C). No lo congele.
- Shelf life is 1 year, if unopened.
- COV (VOC): 4 g/L, calculado e informado, SCAQMD 1168

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para obtener información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) disponible en www.wwhenry.com.

Fabricado en EE. UU. por The W. W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.